

Ряд Secespol JAD: таблица типоразмеров, круг и подбор пластин

ряд JAD · Secespol · таблица подбора пластин

Ряд JAD бренда Secespol: 60 типоразмеров с подтверждённой площадью пластины от 0.6 до 18.4 м². Собрано из заводских каталогов, паспортов и расчётных листов, прошедших через наши поставки. Площадь одной пластины нужна, чтобы посчитать поверхность аппарата: $F = \text{площадь} \times (N - 2)$, где N — число пластин в пакете.

1. Ряд JAD: площади пластин и посадочный круг

Первое, что смотрят при подборе — круг, то есть межцентровые расстояния портов по ширине и длине. Имя ряда вторично: у одного круга бывает несколько названий у разных сборщиков.

Ряд перекрывает диапазон в 30.7 раза по площади пластины: от 0.6000 до 18.4000 м², медиана 5.3000 м². На аппарат из 40 пластин медианный типоразмер даёт 201.4 м² поверхности.

Модель	Площадь, м²	Круг, мм	Ду, мм
JAD X 2.11.08.68	0.6	—	40
JAD XK 2.11.08.68	0.6	—	—
JAD XK 2.11 BF.STA.WD	1.2	—	—
JAD X 2.11 FF.STA.SS	1.2	—	—
JAD X 2.11 FF.STA.CS	1.2	—	—
JAD X 2.11	1.2	—	40
JAD X 3.18.08.75	1.2	—	50
JAD X 3.18	2	—	50
JAD X 3.18 FF.PRO.SS	2	—	—
JAD X 3.18 FF.STA.CS	2	—	—
JAD X 3.18 FF.STA.SS	2	—	—
JAD 3.18 EE.STA.CS	2.2	—	—
JAD K 3.18 EE.STA.CS	2.2	—	—
JAD 3.18 EE.PRO.SS	2.2	—	—
JAD X 5.38.08.71	2.3	—	65
JAD XK 5.38.08.71	2.3	—	—
JAD XK 6.50.08.72	3.1	—	—
JAD X 6.50.08.72	3.1	—	80
JAD 5.36 EE.STA.CS	3.6	—	—

Модель	Площадь, м²	Круг, мм	Ду, мм
JAD K 5.36 EE.STA.CS	3.6	—	—
JAD X 5.38 FF.PRO.SS	4	—	—
JAD X 5.38	4	—	65
JAD X 5.38 FF.STA.CS	4	—	—
JAD XK 5.38 FF.PRO.SS	4	—	—
JAD XK 9.88.08.65	4.9	—	—
JAD X 9.88.08.65	5	—	100
JAD X 6.50.10 FF.STA.CS	5.1	—	—
JAD X 6.50.10	5.1	—	80
JAD X 6.50.10 FF.STA.SS	5.1	—	—
JAD 6.50.10 EE.STA.CS	5.1	—	—
JAD X 6.50 FF.PRO.SS	5.3	—	—
JAD X 6.50	5.3	—	80
JAD X 6.50 FF.STA.CS	5.3	—	—
JAD X 6.50 FF.STA.SS	5.3	—	—
JAD XK 6.50 FF.PRO.SS	5.3	—	—
JAD XK 6.50 FF.STA.CS	5.3	—	—
JAD XK 6.50 FF.STA.SS	5.3	—	—
JAD K 6.50 EE.STA.SS	5.7	—	—
JAD 6.50 EE.STA.CS	5.7	—	—
JAD 6.50 EE.PRO.SS	5.7	—	—
JAD X 9.88.12	6.1	—	100
JAD X 9.88.08.85	6.2	—	100
JAD X 12.114.08.50	6.3	—	125
JAD X 12.114.08.60	6.5	—	125
JAD X 9.88.10 FF.STA.CS	8.3	—	—
JAD X 9.88.10 FF.STA.SS	8.3	—	—
JAD X 9.88.10	8.3	—	100
JAD X 12.114.08.75	8.8	—	125
JAD X 12.114.12	10.5	—	125
JAD XK 9.88 FF.STA.CS	10.7	—	—
JAD X 9.88 FF.PRO.SS	10.7	—	—
JAD X 9.88 FF.STA.CS	10.7	—	—
JAD X 9.88	10.7	—	100
JAD X 12.114.10	14.9	—	125
JAD 15.177.10.75	16.5	—	—

Модель	Площадь, м²	Круг, мм	Ду, мм
JAD K 15.177.10.75	16.5	—	—
JAD XK 12.114	18.4	—	—
JAD X 12.114	18.4	—	125
JAD X 12.114 FF.STA.CS	18.4	—	—
JAD X 12.114 FF.PRO.SS	18.4	—	—

2. Заказ ЗИП: обязательный минимум данных

Комплект ЗИП собирается по четырём данным: полное обозначение аппарата, число пластин, материал пластины и марка резины уплотнения.

Без шильда подбор идёт по замерам: круг, толщина пакета, размер рамы. Этого хватает, чтобы назвать посадку и подобрать уплотнение.

Смотрите в каталоге

[Каталог](#) · [Пластины и уплотнения](#)

Опросный лист

Заполните опросный лист — вернём подбор с ценой и сроком: [скачать опросный лист](#)

3. Частые вопросы

Сколько типоразмеров в ряду JAD?

В нашей библиотеке 60 типоразмеров ряда с подтверждённой площадью пластины, от 0.6 до 18.4 м². Полный заводской ряд может быть шире: сюда попало то, что подтверждено документом или прошло через наши поставки.

Как посчитать поверхность аппарата по таблице?

Умножьте площадь одной пластины на число пластин минус две — крайние в теплообмене не участвуют. Для медианного типоразмера этого ряда (5.3000 м²) пакет из 40 пластин даёт 201.4 м², из 100 пластин — 519.4 м².

Можно ли поставить пластину другого бренда?

Если совпадает круг — встанет. Площадь у аналога может отличаться, поэтому тепловой расчёт делают по фактическому ряду.

Что делать, если шильд не читается?

Нужны два размера и фото: круг (расстояния между центрами портов) и длина стянутого пакета. По ним посадка определяется однозначно, название модели не обязательно.

Сколько ждать пластины на ряд JAD?

Пришлите обозначение с шильда или круг с количеством — ответим, что есть в наличии, что под заказ и в какой срок.

4. Глоссарий

Термин	Определение
Площадь пластины	Поверхность теплообмена одной пластины, м². Поверхность аппарата — площадь × (N – 2).
Пакет	Набор пластин с уплотнениями, зажатый между плитами рамы.
Ду	Условный диаметр присоединения, мм.

Термин	Определение
Шаг пакета	Толщина пакета, делённая на число пластин. Косвенно говорит о глубине штамповки.
Исполнение	Вариант пластины одного круга: другая глубина или угол гофры при той же посадке.

**Нужен ЗИП или подбор по модели — напишите нам**

Каталог, наличие и цены: sn22.ru

Подбор ЗИП по вашей модели: [задать вопрос](#)

Телефон: +7 (499) 322-83-83 · E-mail: teplo@sn22.ru

sn22.ru — поставка теплообменников, пластин и уплотнений.

Наведите камеру телефона на QR — откроется форма подбора.